



Spray nozzles

LIMPIEZA Y EXPULSADO DEL SPRAY NOZZLES
JUNI 2020-V1-ES

Berg Hortimotive
Burg. Crezeelaan 42a
2678 KZ De Lier
The Netherlands

Phone +31 (0)174-517 700
info@berghortimotive.com
berghortimotive.com

Service
Phone +31 (0)174-613 293
service@berghortimotive.com

SPRAY NOZZLES



Evitar la obstrucción:

Cada vez que utilice el pulverizador, limpie los conductos, los filtros y las boquillas con agua limpia. La corriente y el lavado evitan que los residuos se acumulen. Si no se enjuaga, existe el riesgo de que la tapa se atasque y se precipite a la parte exterior de la boquilla. Esto puede provocar un patrón de pulverización anormal.

Antes de empezar a pulverizar, compruebe con agua limpia que las boquillas no estén obstruidas.

¡La presión máxima sobre la barra de pulverización es de 15 bar!

Spray nozzle table TeeJet		
	Pressure	Send out Ltr / min
8001 orange	4	0.46
	5	0.51
	6	0.56
	7	0.60
	10	0.72
	20	1.00
80015 green	4	0.68
	5	0.75
	6	0.82
	7	0.88
	8	0.94
	9	1.00
	10	1.04
	11	1.10
	12	1.15
	13	1.19
	14	1.23
8002 yellow	4	0.90
	5	1.01
	6	1.10
	7	1.18
	8	1.26
	9	1.33
	10	1.40
	11	1.47
	12	1.53
	13	1.59
	14	1.65
8003 blue	4	1.37
	5	1.52
	6	1.67
	7	1.80
	8	1.93
	9	2.04
	10	2.15
	11	2.25
	12	2.35
	13	2.45
	14	2.54
15	2.63	
16	2.72	